

STAR Trigger FMS Crate Layout

front:

MVME23006 (fms.trg.bnl.lcl)	RCC2 (0x25)		DSM FM001 (0x21)	DSM FM002 (0x10)	DSM FM101 (0x11)	DSM FM003 (0x12)	DSM FM004 (0x13)	DSM FM102 (0x14)	DSM FM005 (0x15)	DSM FM006 (0x16)	DSM FM007 (0x17)	DSM FM008 (0x18)	DSM FM103 (0x19)	DSM FM009 (0x1A)	DSM FM010 (0x1B)	DSM FM011 (0x1C)	DSM FM012 (0x1D)	DSM FM104 (0x1E)	
-----------------------------	-------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

RCC2: 3B' 8A' 1A 2B' 7A' 6B 3A 3B 8A 8B 1B 2A 2B 7A 7B 6A

back:

	RCC2	RCC2'		DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	DSMI	
--	------	-------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

west wall south rack